

Touch Schakelaar *opbouwlamp 745 | 745MZ | 746 | 746MZ*

De opbouwlampen 745, 745MZ, 746 en 746MZ zijn uitgevoerd met een touch schakelaar. Met behulp van deze touch schakelaar kunt u de lamp aan/uit schakelen, lichtsterkte dimmen en kiezen tussen 3 kelvin temperaturen (3000, 4000 of 5000 kelvin).

Tevens beschikken deze opbouwlampen over een ingebouwde memory functie, waardoor uw instelling wordt opgeslagen en bij de eerstvolgende inschakeling op de laatst ingestelde stand weer opstart.

Bediening

Aan/uit schakelen:

- Om de lamp aan te zetten drukt u 1x kort op de touch schakelaar **(A)**. Wanneer u de lamp weer uit wil zetten, drukt opnieuw 4x kort op de touch schakelaar **(A)**.

Temperatuurwissel:

- Om de temperatuur van de lamp te veranderen drukt u, direct na het inschakelen van de lamp, nogmaals op de touch schakelaar **(A)**. Druk meerdere keren op de touch schakelaar **(A)** om te wisselen tussen de 3 verschillende temperaturen .

Dimfunctie:

- Om de lamp te dimmen schakelt u de lamp in **(A)**. Vervolgens drukt u nogmaals op de touch schakelaar **(A)** en houdt u de schakelaar ingedrukt. Het licht zal dimmen of feller gaan branden. Laat de schakelaar los wanneer de gewenste stand is bereikt.

